

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47


Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132


Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93




№	Артикул	Наименование детали	Шт
B1	HE016B	Пластинчатый теплообменник	1
B2	FC003B	Уплотнительное кольцо	4
B3	HU004B	Сервомотор	1
B4	EW006B	Датчик давления теплоносителя	1
B9	FC004B	Прокладка	1
B10	TI012B	Труба возврата СО	1
B11	HP013B	Насос в сборе	1
B12	FC005B	Уплотнительное кольцо теплообменника	4
B13	FK013B	Зажим	2
B14	FK003B	Зажим	1
B15	ES013B	Предохранительный термостат	1
B16	ES004B	Датчик температуры теплоносителя	1
B17	TO017B	Труба подачи СО	1
B18	FC006B	Прокладка	1
B19	FK001B	Клипса сервомотора	1
B20	FK901B	Клипса	1
B21	HD916B	Опорная гайка сервомотора	1
B22	FC905B	Уплотнительное кольцо	1
B23	HN012B	Гидрогруппа подача	1
B24	FK905B	Клипса	1
B25	FC906B	Уплотнительное кольцо	1
B26	HD911B	Ниппель Ø 3/4"	1
B27	HD912B	Ниппель Ø 1/2"	1
B28	FC904B	Предохранительный клапан 3 бар	1
B29	HD913B	Уплотнительное кольцо	1
B30	FK906B	Клипса	1
B31	FV006B	Винт теплообменника	2
B32	FK907B	Клипса	1
B33	HD902B	Турбина протока	1
B34	HD904B	Датчик протока	1
B35	FK007B	Клипса	2
B36	FC017B	Уплотнительное кольцо	2
B37	HM002B	Манометр	1
B38	HD909B	Подпиточный кран	1
B39	FD901B	Корпус крана подпитки	1
B40	HD001B	Крепление манометра	1
B41	HN011B	Гидрогруппа обратка	1
B42	ES002B	Датчик температуры ГВС	1
B43	FN002B	Ниппель Ø 3/4"	1
B44	HD914B	Ниппель Ø 1/2"	1
B45	HD906B	Картридж	1



№	Артикул	Наименование детали	Шт
C1	MD002B	Планка для навески котла	1
C2	MY012B	Боковая панель правая/левая	2
C3	FF005B	Изоляция	2
C4	VY003B	Передняя Крышка Камеры Сгорания	1
C5	BS002B	Изоляция Камеры Сгорания (передняя/задняя)	2
C6	MD024B	Герметичная Крышка Камеры Сгорания	1
C7	MO005B	Лицевая панель	1
C8	ED010B	Левая Петля Панели Управления	1
C9	HD002B	Крепления Расширительного Бака	1
C10	VY002B	Задняя Стенка Камеры Сгорания	1
C11	MD001B	Заглушка Дополнительного Забора Воздуха	1
C12	VY001B	Боковая Стенка Камеры Сгорания (правая/левая)	2
C13	BS001B	Боковая Изоляция Камеры Сгорания (правая/левая)	2
C14	EW002B	Реле Дымовых Газов (Прессостат)	1
C15	HD005B	Тройник для прессостата	1
C16	ED009B	Правая Петля Панели Управления	1



№	Артикул	Наименование детали	Шт
D1	BB001B	Горелка	1
D2	FC010B	Прокладка горелки 1/2	1
D3	TG001B	Газовая трубка	1
D4	FC009B	Прокладка газового клапана 3/4	1
D5	BG001B	Газовый Клапан	1
D6	EE001B	Электрод Розжига / Ионизации	1
D7	BY010B	Коллектор дымовых газов	1
D8	FC012B	Прокладка дымососа	1
D9	BF001B	Дымосос	1
D10	BE010B	Основной Теплообменник	1
D11	FF004B	Отражающая изоляция расширительного бака	1
D12	HG001B	Расширительный Бак	1
D13	FS001B	Гайка 3/8	1
D14	FH005B	Гибкий шланг	1
D15	FC014B	Кольцо Гибкого шланга	1
D16	BF901B	Трубка вентури	1



№	Артикул	Наименование детали	Шт
E1	EK002B	Электронная плата	1
E2	ED008B	Короб электронной платы	1
E3	ED035B	Корпус панели управления	1
E4	ED029B	Кнопки	1
E5	ED030B	Держатель корпуса платы	1
E6	EC002B	Кабель низкого напряжения	1
E7	EC003B	Кабель высокого напряжения	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93